Manuel d'utilisation du Chargeur Secteur Universel

Dans un premier temps vous avez besoin de modifier la disposition des tiges métalliques.
Pour ce faire appuyez simplement sur le bout de plastique dépassant du petit capot se trouvant sur le « dôme » plastique. Déplacer la première tige qui se trouve tout à gauche sur la droite, elle sera bloquée par une démarcation en plastique. Puis déplacer légèrement la tige de droite vers la droite de cette même démarcation.

Soulevez maintenant tout le « dôme » en plastique afin d'y mettre votre batterie.
Celle-ci doit se mettre de façon à se que ses connecteurs « petits interstices » de couleur dorés ou cuivrés (en général 3 ou 4) soient en haut à gauche, vous avez sur la batterie le logo « + » et « - » à leur niveau.

Vous devez mettre en contact le premier connecteur « + » avec la tige métallique de gauche. Puis le connecteur où il y a le symbole « - » en contact avec la deuxième tige. Vous verrez alors apparaître sur l'écran du chargeur universel un logo de batterie indiquant le niveau de charge qu'il vous reste sur votre batterie.
Si vous ne le voyez pas apparaître essayez de bouger légèrement la batterie, il y a sûrement un mauvais contact avec les connecteurs.

Remarque : Si après la manipulation vous ne voyez toujours pas apparaître le logo de charge, il est alors possible que la tige de droite ne va pas sur ce connecteur possédant le symbole « - ». Si vous l'avez mis sur le dernier connecteur essayez de le mettre sur l'avant dernier, et inversement.